



Vertical Shaft Pressure Washers

Pulvérisateurs de Lavage à Arbre Vertical

Hidrolavadoras de Eje Vertical



Replacement Parts List

Liste de Pièces de Rechange

Lista de Repuestos

For Replacement Parts,
Call 1-800-330-0712

For parts, products & service information visit
POWERXPERT
www.campbellhausfeld.com



For parts Call 888-279-9274

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:
Correspondance:

Puede escribirnos a:
The Campbell Group
Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.



Ref. No.	Description	PW245520LE
1	Handle assembly	PM060010AJ
2	1/4"-20 X 1 1/2" Bolt	✱
3	Flat washer	✱
4	1/4"-20 Nylon lock nut	✱
5	1/4"-20 Serrated flange nut	✱
6	Left leg	PM015404AV
7	Right leg	PM015405AV
8	Rubber bumper	AL062300AV
9	1/4"-20 X 3/4" Self-tapping screw	✱
10	Wheel	WA002401AV
11	Pushnut	MJ104700AV
12	1/4"-20 X 2" Bolt	✱
13	Axle	GN005500AV
14	Base plate	GN004530AV
15	Gun/hose rack	PM033400AV
16	#10 - 24 x 1 3/4" Screw	✱
17	#10 Washer	✱
18	#10 - 24 Nut	✱
19	Gun	PM005133AV
20	Hose	PM005001AV
21	Lance	PM035140AV
22	Δ Pump assembly	PM041806SJ
23	Δ Engine	PM041900AV

✱ Item available at local hardware store.

Δ Not shown (See replacement parts list IN4552)

PW154915LE	PW165015LE	PW175015LE PW185015LE	PW205204AI PW205020LE	PW205420LE	Qty.
PM050010AJ	PM050010AJ	PM050020AJ	PM050020AJ	PM050020AJ	1
✱	✱	✱	✱	✱	5
✱	✱	✱	✱	✱	9
✱	✱	✱	✱	✱	2
✱	✱	✱	✱	✱	5
PM015401AV	PM015401AV	PM015404AV	PM015404AV	PM015404AV	1
PM015402AV	PM015402AV	PM015405AV	PM015405AV	PM015405AV	1
AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	2
✱	✱	✱	✱	✱	2
WA002401AV	WA002401AV	WA002401AV	WA002401AV	WA002401AV	2
MJ104700AV	MJ104700AV	MJ104700AV	MJ104700AV	MJ104700AV	2
✱	✱	✱	✱	✱	2
GN005500AV	GN005500AV	GN005500AV	GN005500AV	GN005500AV	1
GN004530AV	GN004530AV	GN004530AV	GN004530AV	GN004530AV	1
PM033400AV	PM033400AV	PM033400AV	PM033400AV	PM033400AV	1
✱	✱	✱	✱	✱	2
✱	✱	✱	✱	✱	2
✱	✱	✱	✱	✱	2
PM037201AV	PM037201AV	PM037201AV	PM037201AV	PM037201AV	1
PM012900AV	PM012900AV	PM012900AV	PM012900AV	PM012900AV	1
PM037501AV	PM037501AV	PM037501AV	PM037401AV	PM037401AV	1
PM026000AJ	PM026000AJ	PM026000AJ	PM026110AJ	PM026110AJ	1
PM041901AV	PM04280AV	PM025000AJ	PM041905AV	PM041999AV	1

Pour Pièces de Rechange, appeler 1-800-330-0712

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces



N° de Ref.	Description	PW245520LE
1	Montage de manche	PM060010AJ
2	Boulon, 1/4 po-20 x 1 1/2 po	*
3	Rondelle plate	*
4	Écrou de serrage en nylon, 1/4 po-20	*
5	Écrou à collerette cannelé, 1/4 po-20	*
6	Pied, gauche	PM015404AV
7	Pied, droit	PM015405AV
8	Pare-chocs en caoutchouc	AL062300AV
9	Vis a tête 1/4 po-20 x 3/4 po	*
10	Roue	WA002401AV
11	Écrou poussoir	MJ104700AV
12	Boulon, 1/4 po-20 x 2 po	*
13	Arbre de roue	GN005500AV
14	Plaque de base	GN004530AV
15	Râtelier de pistolet/tuyau	PM033400AV
16	Vis, #10 - 24 x 1 3/4 po	*
17	Rondelle #10	*
18	Écrou #10 - 24	*
19	Pistolet	PM005133AV
20	Tuyau	PM005001AV
21	Lance	PM035140AV
22	Δ Montage de pompe	PM041806SJ
23	Δ Moteur	PM041900AV

* Article disponible chez votre quincaillerie locale.

Δ Pas Indiquée (Voir liste de pièces de rechange IN4552)

PW154915LE	PW165015LE	PW175015LE	PW205204AI	PW205020LE	PW205420LE	Qté.
PM050010AJ	PM050010AJ	PM050020AJ	PM050020AJ	PM050020AJ	PM050020AJ	1
*	*	*	*	*	*	5
*	*	*	*	*	*	9
*	*	*	*	*	*	2
*	*	*	*	*	*	5
PM015401AV	PM015401AV	PM015404AV	PM015404AV	PM015404AV	PM015404AV	1
PM015402AV	PM015402AV	PM015405AV	PM015405AV	PM015405AV	PM015405AV	1
AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	2
*	*	*	*	*	*	2
WA002401AV	WA002401AV	WA002401AV	WA002401AV	WA002401AV	WA002401AV	2
MJ104700AV	MJ104700AV	MJ104700AV	MJ104700AV	MJ104700AV	MJ104700AV	2
*	*	*	*	*	*	2
GN005500AV	GN005500AV	GN005500AV	GN005500AV	GN005500AV	GN005500AV	1
GN004530AV	GN004530AV	GN004530AV	GN004530AV	GN004530AV	GN004530AV	1
PM033400AV	PM033400AV	PM033400AV	PM033400AV	PM033400AV	PM033400AV	1
*	*	*	*	*	*	2
*	*	*	*	*	*	2
*	*	*	*	*	*	2
PM037201AV	PM037201AV	PM037201AV	PM037201AV	PM037201AV	PM037201AV	1
PM012900AV	PM012900AV	PM012900AV	PM012900AV	PM012900AV	PM012900AV	1
PM037501AV	PM037501AV	PM037501AV	PM037401AV	PM037401AV	PM037401AV	1
PM026000AJ	PM026000AJ	PM026000AJ	PM026110AJ	PM026110AJ	PM026110AJ	1
PM041901AV	PM004280AV	PM025000AJ	PM041905AV	PM041999AV	PM041999AV	1

Para Ordenar Repuestos, Sírvase llamar al Concesionario más Cercano a su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de série (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos



No. de Ref.	Descripción	PW245520LE
1	Ensamblaje del mango	PM060010AJ
2	Perno de 6,4 mm (1/4")-20 x 3,81 cm (1 1/2")	*
3	Arandela plana	*
4	Tuerca de reborde adentado de 6,4 mm (1/4")-20	*
5	Tuerca de reborde adentado de 6,4 mm (1/4")-20	*
6	Pata, izquierda	PM015404AV
7	Pata, derecha	PM015405AV
8	Defensa de goma	AL062300AV
9	Tornillo autoroscante de 6,4 mm (1/4")-20 x 19,1 mm (3/4")	*
10	Rueda	WA002401AV
11	Tuerca a presión	MJ104700AV
12	Perno de 6,4 mm (1/4")-20 x 5,08 cm (2")	*
13	Eje	GN005500AV
14	Placa de base	GN004530AV
15	Porta-pistola/manguera	PM033400AV
16	Tornillo #10 - 24 x 4,45 cm (1 3/4")	*
17	Arandela #10	*
18	Tuerca #10 - 24	*
19	Pistola	PM005133AV
20	Manguera	PM005001AV
21	Varilla de extensión	PM035140AV
22	Δ Ensamblaje de la bomba	PM041806SJ
23	Δ Motor	PM041900AV

* Artículo disponible en ferreterías locales.

Δ No se muestra (Vea la lista de repuestos IN4552)

PW154915LE	PW165015LE	PW175015LE	PW205204AI	PW205020LE	PW205420LE	Ctd.
PM050010AJ	PM050010AJ	PM050020AJ	PM050020AJ	PM050020AJ	PM050020AJ	1
*	*	*	*	*	*	5
*	*	*	*	*	*	9
*	*	*	*	*	*	2
*	*	*	*	*	*	5
PM015401AV	PM015401AV	PM015404AV	PM015404AV	PM015404AV	PM015404AV	1
PM015402AV	PM015402AV	PM015405AV	PM015405AV	PM015405AV	PM015405AV	1
AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	2
*	*	*	*	*	*	2
WA002401AV	WA002401AV	WA002401AV	WA002401AV	WA002401AV	WA002401AV	2
MJ104700AV	MJ104700AV	MJ104700AV	MJ104700AV	MJ104700AV	MJ104700AV	2
*	*	*	*	*	*	2
GN005500AV	GN005500AV	GN005500AV	GN005500AV	GN005500AV	GN005500AV	1
GN004530AV	GN004530AV	GN004530AV	GN004530AV	GN004530AV	GN004530AV	1
PM033400AV	PM033400AV	PM033400AV	PM033400AV	PM033400AV	PM033400AV	1
*	*	*	*	*	*	2
*	*	*	*	*	*	2
*	*	*	*	*	*	2
PM037201AV	PM037201AV	PM037201AV	PM037201AV	PM037201AV	PM037201AV	1
PM012900AV	PM012900AV	PM012900AV	PM012900AV	PM012900AV	PM012900AV	1
PM037501AV	PM037501AV	PM037501AV	PM037401AV	PM037401AV	PM037401AV	1
PM026000AJ	PM026000AJ	PM026000AJ	PM026110AJ	PM026110AJ	PM026110AJ	1
PM041901AV	PM004280AV	PM025000AJ	PM041905AV	PM041999AV	PM041999AV	1