


**For Replacement Parts,
Call 1-800-330-0712**

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:
The Campbell Group
Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030

For parts Call 888-279-9274



Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part No. for Models:					Qty.
		PW2220	PW3021	PW3221	PW3520	PW3521	
1	Base plate	PM038200AV	PM038200AV	PM038200AV	PM038200AV	PM038200AV	1
2	Pneumatic wheel	PM041000AV	PM041000AV	PM041000AV	PM041000AV	PM041000AV	2
3	Pushnut	AL066300AV	AL066300AV	AL066300AV	AL066300AV	AL066300AV	2
4	5/16"-18 Nut	PM031100AV	PM031100AV	PM031100AV	PM031100AV	PM031100AV	8
5	5/16"-18 Rounded square neck bolt	MJ101206AV	MJ101206AV	MJ101206AV	MJ101206AV	MJ101206AV	8
6	Handle	PM038400AV	PM038400AV	PM038400AV	PM038400AV	PM038400AV	1
7	Rubber bumper	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	2
8	1/4"-20 x 3/4" Self-tapping screw	MJ102100AV	MJ102100AV	MJ102100AV	MJ102100AV	MJ102100AV	2
9	Axle rod	PM038600AV	PM038600AV	PM038600AV	PM038600AV	PM038600AV	1
10	Frame	PM038500AV	PM038500AV	PM038500AV	PM038500AV	PM038500AV	1
11	Gun	PM005133AV	PM005133AV	PM005130AV	PM005130AV	PM005130AV	1
12	Lance	PM035110AV	PM035120AV	PM035120AV	PM035120AV	PM035120AV	1
13	Hose	PM005001AV	PM005003AV	PM005003AV	PM005003AV	PM005003AV	1
14	Pump (not shown)	PM004610AV	PM004680AV	PM004681AV	PM004722AV	PM004682AV	1

Pour des pièces de rechange ou de l'aide, composer 1-800-330-0712**Liste De Pièces De Rechange**

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro de modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Numéro et description de la pièce

Correspondance:

The Campbell Group / Parts Dept.
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

N° de Réf.	Description	Numero de Pièces pour Modelès:					Qté.
		PW2220	PW3021	PW3221	PW3520	PW3521	
1	Plaque de base	PM038200AV	PM038200AV	PM038200AV	PM038200AV	PM038200AV	1
2	Roue pneumatique	PM041000AV	PM041000AV	PM041000AV	PM041000AV	PM041000AV	2
3	Écrou de poussoir	AL066300AV	AL066300AV	AL066300AV	AL066300AV	AL066300AV	2
4	Écrou 7,9 mm (5/16 po) - 18	PM031100AV	PM031100AV	PM031100AV	PM031100AV	PM031100AV	8
5	Verrou coudé, carré et arrondi, 5/16 po-18	MJ101206AV	MJ101206AV	MJ101206AV	MJ101206AV	MJ101206AV	8
6	Manche	PM038400AV	PM038400AV	PM038400AV	PM038400AV	PM038400AV	1
7	Pare-chocs en caoutchouc	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	2
8	Vis à tête 1/4 po - 20 x 3/4 po	MJ102100AV	MJ102100AV	MJ102100AV	MJ102100AV	MJ102100AV	2
9	Tige d'arbre de roue	PM038600AV	PM038600AV	PM038600AV	PM038600AV	PM038600AV	1
10	Bâti	PM038500AV	PM038500AV	PM038500AV	PM038500AV	PM038500AV	1
11	Pistolet	PM005133AV	PM005133AV	PM005130AV	PM005130AV	PM005130AV	1
12	Lance	PM035110AV	PM035120AV	PM035120AV	PM035120AV	PM035120AV	1
13	Tuyau	PM005001AV	PM005003AV	PM005003AV	PM005003AV	PM005003AV	1
14	Pompe (pas indiquée)	PM004610AV	PM004680AV	PM004681AV	PM004722AV	PM004682AV	1

Para Ordenar Repuestos, Sírvase Llamar al Concesionario Mas Cerano A Su Domicilio

Sírvase suministrarnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

The Campbell Group / Parts Dept.
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Lista De Repuestos

N° de Ref.	Descripción	No. de Pieza para Modelos:					Ctd.
		PW2220	PW3021	PW3221	PW3520	PW3521	
1	Base	PM038200AV	PM038200AV	PM038200AV	PM038200AV	PM038200AV	1
2	Neumático rueda	PM041000AV	PM041000AV	PM041000AV	PM041000AV	PM041000AV	2
3	Tuerca a presión	AL066300AV	AL066300AV	AL066300AV	AL066300AV	AL066300AV	2
4	Tuerca de 7,9 mm (5/16")-18	PM031100AV	PM031100AV	PM031100AV	PM031100AV	PM031100AV	8
5	Perno de cabeza redonda de 7,9 mm (5/16")-18	MJ101206AV	MJ101206AV	MJ101206AV	MJ101206AV	MJ101206AV	8
6	Mango	PM038400AV	PM038400AV	PM038400AV	PM038400AV	PM038400AV	1
7	Defensa de goma	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	2
8	Tornillo autoroscante de 6,4 mm (1/4")-20 x 19,1 mm (3/4")	MJ102100AV	MJ102100AV	MJ102100AV	MJ102100AV	MJ102100AV	2
9	Eje	PM038600AV	PM038600AV	PM038600AV	PM038600AV	PM038600AV	1
10	Armazón	PM038500AV	PM038500AV	PM038500AV	PM038500AV	PM038500AV	1
11	Pistola	PM005133AV	PM005133AV	PM005130AV	PM005130AV	PM005130AV	1
12	Varilla de extensión	PM035110AV	PM035120AV	PM035120AV	PM035120AV	PM035120AV	1
13	Manguera	PM005001AV	PM005003AV	PM005003AV	PM005003AV	PM005003AV	1
14	Bomba (no se muestra)	PM004610AV	PM004680AV	PM004681AV	PM004722AV	PM004682AV	1